

# Tela de projeção – Fixa desmontável

## Instalação
















### Passo 1.

Antes de instalar a tela, procure uma plataforma limpa e coloque uma camada de material macio nela para evitar arranhões na borda e na superfície da tela.

### Passo 2.


Em seguida, abra a caixa e retire os acessórios.

### Lista de peças:

| Name  | Image   | Quantity | Name               | Image   | Quantity |
|---|---|----------|--------------------|---|----------|
| Elbow Joints  |    | 4 pcs    | center support     |    | 1 pcs    |
| Wall Bracket  |    | 4 pcs    | Tension Rods       |    | 4 pcs    |
| Allen Key   |    | 1 pcs    | screen material    |    | 1 pcs    |
| Angle sleeve  |   | 4 pcs    | Horizontal Frame   |   | 2 pcs    |
| Wood Screws/Anchors   |  | 8 pcs    | Vertical Frame     |  | 2 pcs    |
| Sping hook  |  | 2 pcs    | Long buckle plate  |  | 2 pcs    |
| spring  | 100"16:9 60 PCS;<br>120"16:9 70 PCS   |          | Short buckle plate |  | 2 pcs    |
|  |   |          | User manual        |  | 1 pcs    |

### Passo 3.


Insira os conectores da junta central na metade da estrutura horizontal e fixe com dois parafusos. Uma vez seguro, conecte a outra metade do quadro horizontal e prenda com dois parafusos. (Se não for emendado, não é necessário emendar).



#### Passo 4.

Conecte o L (corner) às seções superior e inferior do quadro vertical. Depois de inseridas, conecte as seções verticais às seções horizontais do quadro. Certifique-se de que todos os orifícios estão alinhados e que as peças do quadro estão niveladas (sem folgas). Eles devem formar ângulos retos perfeitos.


**NOTA: Não aperte completamente as juntas do cotovelo até que todas as peças do quadro estejam montadas corretamente**



#### Passo 5.

Insira as quatro hastes de tensão horizontais e duas verticais nos lados correspondentes no tecido da tela, mantendo o tecido plano.

**NOTA: Cuidado para não furar os furos na borda do material durante esse processo; Forçar as hastes pode danificar o material da tela.**



#### Passo 6.

- 1). Primeiro coleque as molas de tensionamento nos quatro cantos diagonalmente.
- 2) Coloque a barra de apoio central no sulco superior da parte de trás do quadro alinhando-o com o suporte central.
- 3) Em seguida, instale as outras molas nos furos correspondente.



**NOTA:**

mola de tensionamento

Gancho pequeno  
Lado do Tecido




Gancho grande  
Lado da Moldura



### **Passo 7.**

Como mostra a imagem, de acordo com o comprimento prenda as tampas inferiores nos quadros, fixe as tampas inferiores com parafusos e a montagem está concluída.




## **Etapas de Fixação**

### **Passo 8.**

Não encoste a moldura inferior da Tela na parede, uma placa de suporte precisa ser instalada.

Siga as etapas como mostra a figura:

Repita o mesmo processo para os suportes inferiores marcando a área do furo na parede onde eles serão instalados. Certifique-se de que os colchetes estão invertidos no sentido oposto, espelhando os colchetes superiores. Distância central entre as fileiras superior e inferior dos furos  $H1 = H - 140\text{mm}$ . Primeiro pendure a tela na parede pendurada na primeira fila. Em seguida, pressione levemente para baixo na borda inferior da tela do quadro e a instalação será concluída. como mostrar abaixo:



## ATENÇÃO

Siga estas instruções cuidadosamente para garantir a manutenção adequada e a segurança da sua Tela de Quadro Fixo

1. Ao pendurar a Tela, certifique-se de que não há outros objetos, como interruptores de energia, tomadas, móveis, escadas, janelas, etc. ocupar o espaço designado para a Tela de quadro fixo.
2. Independentemente de a Tela estar pendurada ou instalada na parede, certifique-se de que os suportes de montagem estejam fixados de maneira a suportar adequadamente o peso da Tela.
4. As peças sobressalentes devem ser colocadas fora do alcance das crianças pequenas, de acordo com as diretrizes de segurança doméstica.